



## Barras de Luces Para el Exterior



Bright Bar Grande



Nav-Bar Grande

## Barras de Luces Para el Interior



Bright Bar Pequeño



Nav-Bar Pequeño



Pilot Indicator



Nav-Bar Mediano





### Dimensiones de Barras de Luces (L x A x H)

NAV-BAR GRANDE	17.5"	x	8.0"	x	4.5"
BRIGHT BAR GRANDE	10.4"	x	4.75"	x	1.73"
NAV-BAR MEDIANO	10.3"	x	4.1"	x	3.14"
BRIGHT BAR PEQUEÑO	9.4"	x	2.65"	x	1.8"
PILOT INDICATOR	8.47"	x	1.5"	x	1.5"
NAV-BAR PEQUEÑO	8.0"	x	3.0"	x	1.5"

AG-NAV Lightbars son altamente personalizable, permitiendo que el piloto programa el lightbar con la información que él/ella quiere ver. A continuación se presentan sólo algunos ejemplos de los datos disponibles para los pilotos:

- Número de línea
- Número de línea más cerca
- Número de líneas totales
- Acres/hectáreas totales en el área.
- El número de aviones en formación.
- Error del ángulo (0 o 180 grados).
- Distancia aplicada en la franja actual.
- Huella de línea magnética.
- Proporción de aplicación: G/Ac. o L/Ha.
- Proporción de flujo: G/Min. o L/Min.
- Velocidad

Verifique su manual para un conjunto completo de datos disponibles. No te olvides de descargar el último software GRATIS.



Las Barras de Luces "Bright Bar" son disponibles en varios modelos y son fáciles de adaptar a las necesidades del piloto. Las Barras de Luces muestran la siguiente información:

- Ángulo de intercepción
- Error de desviación
- Línea de tiempo entrada y salida del área
- Aspersión activada y desactivada
- Mensaje de advertencia y seguridad
- Posición dentro o fuera de la zona
- Dos mensajes alfanuméricos programables a 26 opciones diferentes

La barra de luz "Bright Bar" es disponible en tamaños grande y pequeño. El Bright Bar grande está diseñado para ser montado en el exterior de la aeronave. El Bright Bar pequeño tiene todas las mismas características de la barra de luz externa y ha sido diseñada para ser montada en el interior de la cabina.

Las barras de luz "Nav-Bar" son disponibles en tamaños grande, mediano y pequeño. De igual manera la Nav-Bar grande está diseñada para ser montada fuera de la aeronave. Las otras dos están diseñadas para ser montadas dentro de la cabina. Las Nav Bar llevan cuatro campos de información alfanumérica que son programables por el piloto para obtener información más completa y disponible al piloto.

El indicador de piloto "Pilot Indicator" es una pequeña unidad con una pantalla LCD y diseñada específicamente para uso interno y puede ser utilizada como un respaldo de seguridad para las otras barras de luces.



Bright Bar



# www.agnav.com

AG-NAV INC.  
1228 Gorham St. Suite 21  
Newmarket, Ontario  
L3Y 8Z1  
1-800-99-AGNAV (24628)